SIEMENS

SIMATIC 标准 PID 控制

使用入门 2003年3月版

调试时的首要步骤



安全指南

本手册包括了应遵守的注意事项,以保证您自己的人身安全以及保护本产品及所连接的设备。这些注意事 项在本手册中均用下面所示的符号突出强调,并根据危险等级注明如下:



危险

表示如果不采取适当的预防措施,将导致死亡、严重的人身伤害或财产损失。



警告

表示如果不采取适当的预防措施,可能导致死亡、严重的人身伤害或财产损失。



当心

表示如果不采取适当的预防措施,可能导致轻微的人身伤害。

当心

表示如果不采取适当的预防措施,可能造成财产损失。

注意

提醒您注意有关产品、产品使用的特别重要的信息,或者是文档的特定部分。

合格人员

只有**合格人员**才允许安装和操作这一设备。合格人员规定为根据既定的安全惯例和标准,对线路、设备和 系统进行调试、接地和标记的人员。

正确使用

请注意如下事项:



警告

本设备及其部件只能用于产品目录或技术说明书中所描述的范畴,并且只能与由西门子公司认可或推荐 的第三方厂商提供的设备或部件一起使用。

只有正确地运输、保管、设置和安装本产品,并且按照推荐的方式操作和维护,产品才能正常、安全地 运行。

商标

SIMATIC®、SIMATIC HMI®和 SIMATIC NET®是 SIEMENS AG 的注册商标。

本文档中的其它一些标志也是注册商标,如果任何第三方出于个人目的而使用,都会侵犯商标所有者的权 利。

版权所有 © Siemens AG 2003 保留所有权利

者应对造成的损失承担责任。保留所有权利,包括实用新型或设计的 错在所难免,我们不能保证完全一致。我们会定期审查本手册中的 专利许可权及注册权。

免责声明

未经明确的书面许可,不得复制、传播或使用本手册或所含内容。违 我们已检查过本手册中的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差 内容,并在后续版本中进行必要的更正。欢迎提出改进意见。

Bereich Automation and Drives Geschäftsgebiet Industrial Automation Systems Postfach 4848, D- 90327 Nuernberg

©Siemens AG 2003 技术数据如有改动, 恕不另行通知。



引言

本说明手册通过具体实例向您逐步介绍"标准 PID 控制"这一有效的应用程序。您将了解到控制器块的基本功能以及组态界面。

时间大约需要30分钟。



警告

将 PLC 作为一个设备和系统来操作时,需要根据具体的应用环境遵守一些特定的规则和标准。

违反这些标准可能会导致严重的人身伤害,并可能会损坏机器和设备。

请遵守适用的安全及事故防范标准,例如 IEC 204 (紧急关闭设备)



警告

如果 PLC 的电源模块打开或电源模块的馈电线连接至网络,您可能会接触到带电的电线。

请只在断开连接的情况下连接 PLC!

要求

执行此任务时必须满足以下要求:

- 您必须有以下 PLC 型号之一: S7-300、S7-400、C7-CPU 或 Win AC。
- 您的编程设备上已经正确安装了 V5.2 或更高版本的 STEP 7。
- 您已经为 PLC 设置了一个项目。
- 您的编程设备已经连接至 PLC 的 CPU 上。
- 您有标准 PID 控制功能块 V5.1 和标准 PID 控制工具 V5.1 软件产品。

步骤 1: 安装实例项目和组态软件

步骤	作业	结果
1	打开标准 PID 控制功能块 CD 上的 SETUP 目录。双击 SETUP.EXE 启动程序安装。	这将启动安装程序。
2	按照安装程序中的指令进行操作。	
3	打开标准 PID 控制工具 CD 上的 SETUP 目录。双击 SETUP.EXE 启动程序安装。	这将启动安装程序。
4	按照安装程序中的指令进行操作。	

步骤 2: 在用户程序中的操作过程

步骤	作业	结果
1	在 SIMATIC 管理器中,选择 文件 > 打开 > 实例项目 来打开 Siemens\STEP7\Examples 目录下的 "zEn28_03_StdCon"项目。	出现一个拆分窗口,显示项目的标 题。
2	将 "Example2" (系统模拟连续控制器)程序复制到您的用户项目下。	
3	单击程序 "Example2 > 块",并将其下载到您的 CPU 上的 PLC >下载至 CPU 下(CPU 处于 STOP 模式)。	您的程序将从 PG 下载到 CPU 上。
4	将 CPU 切换到 RUN-P 模式。	

步骤 3: 过程确认

步骤	作业	结果
1	通过 视图 > 在线 切换到在线视图。	在线视图的窗口将打开。
2	在 DB101 上双击程序 "Example2 > 块"。	组态软件"标准 PID 控制"在线打开 DB101。
3	通过 调试 > 过程确认 来启动过程确认。	环路监控器和过程确认打开。
4	在环路监控器中的"可调节值 P9"下选择 PG,然后单击"发送"按钮。	"过程确认:准备进行数据采集" 窗口打开。
5	单击 确定 按钮。	"过程确认"窗口打开。
6	通过"可调节变量 MP9"将环路监视器中的可调节变量配置为 20.0,然后单击发送按钮。	曲线记录器打开。
7	监控可调节变量,直到它变为瞬态。然后单击 确定 按 钮。	环路监控器置于前台。
8	通过"可调节变量 MP9"将环路监视器中的可调节变量配置为 40.0,然后单击"发送"按钮。	曲线记录器置于前台。

步骤	作业	结果
9	等待直到过程值变为瞬态。这可能需要几分钟时间。但是,您可以取消在恒定过程值(60.0 左右)曲线上的测量值采集。	过程值增加。在测量值采集完成时 环路监视器置于前台。
10	单击 关闭 按钮。	窗口"关闭环路监视器"打开。
11	单击 确定 按钮。	"过程确认:启动计算"窗口打 开。
12	单击 确定 按钮。	"过程确认:结果和下载优化后的 参数"窗口打开。
13	单击 应用 PID 按钮。	"过程确认"所有窗口都被关闭。
14	使用 PLC > 下载将控制器参数传送到 CPU。	状态栏中显示反馈信息: 有效参数已装载

步骤 4: 通过环路监视器和曲线记录器测试控制器

步骤	作业	结果
1	通过 调试 > 环路监视器 打开环路监视器。	环路监视器打开。
2	通过 调试 > 曲线记录器 打开曲线记录器。	曲线记录器打开。
3	在曲线记录器上单击 启动 按钮。	曲线记录器运行。
4	将环路监视器移至曲线记录器的旁边。	
5	在环路监视器的设定值字段中激活 PG,并输入 40。	
6	单击 发送 按钮。	您可以监视曲线记录器以及环路监 视器中的控制过程。

实例

zEn28_03_StdCon 项目中包含多个实例,您可以将这些实例用于定位,也可以将其用在您的应用中(参见《标准 PID 控制》手册中的第 7.2 以及后续章节)。

版权所有 © Siemens AG 2003 保留所有权利

未经明确的书面许可,不得复制、传播或使用本手册或所含内容。违者应对造成的损失承担责任。保留所有权利,包括实用新型或设计的专利许可权及注册权。

Siemens AG Bereich Automation and Drives Geschaeftsgebiet Industrial Automation Systems Postfach 4848, D- 90327 Nuernberg

免责声明

我们已检查过本手册中的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错在所难免,我们不能保证完全一致。我们会定期审查本手册中的内容,并在后续版本中进行必要的更正。欢迎提出改进意见。

©Siemens AG 2003 技术数据如有改动,恕不另行通知。

